Ī

クッキングト

はじめてのエゾック

別売品

■ニプロガラストップ

専用クリーナー ※

(クリームタイプ)

日常の油汚れ

や取りにくい

汚れに



品番: AD-KZ061(2本セット) 希望小売価格: 1,995円(税込)


品番: AD-KZ063(2本セット) 希望小売価格:1,680円(税込)

※ それぞれの注意書をよくお読みのうえ、お使いください。 (天面操作部に使うと、印刷が薄くなります)

■天ぷらなべ



品番: KZ-JJ112-566 希望小売価格:2.100円(税込) ■受け皿



品番: A7C82-566 希望小売価格: 1.260円(税込)

■防熱グリルドア



品番: KZ-GDB1-S

希望小売価格: 7,875円(税込)

■ドアパッキン(消耗部品)

品番: AZE99-566

希望小売価格:1.155円(税込)

■ドアパッキン下(消耗部品)

品番: AZK48-566

希望小売価格:525円(税込)

■焼き網(消耗部品)



品番: AZC83-566

希望小売価格: 1.890円(税込)

●別売品はお買い求め先にお問い合わせください。(2008年10月現在)

● 「防熱グリルドア 」はパナソニックグループの

ショッピングサイト「パナセンス」でもお買い求めいただけます。

Pana Sense

http://www.sense.panasonic.co.jp/

長年で使用の IH クッキングヒーターの点検を!



こんな症状はありませんか

- ●焦げ臭いにおいがする
- ●触れるとビリビリ電気を感じる
- ●トッププレートにひび割れができた

で使用中止

故障や事故防止のため、電源スイッチとブ レーカーを切り、必ずお買い求め先または 修理ご相談窓口に点検をご相談ください。

便利メモ おぼえのため	お買い上げ日	年 月 日	お買い求め先
記入されると 便利です。	品 番		☎ () −

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

パナソニック株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認 などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話させていただくときのため、ナンバーディ スプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を 除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

※医療用ペースメーカーなどをお使いの方は、念のため専門医師とよくご相談のうえ、お使いください。

パナソニック電工株式会社

製造元 パナソニック株式会社 IHクッキングヒータービジネスユニット

〒651-2271 神戸市西区高塚台1丁目5番1号

ZY02-794 S1008Y0

Panasonic

取扱説明書

IH クッキングヒーター(家庭用)

ダブル(左右H)オールメタルタイプ

™ KZ-VSW33DP KZ-VS33DP

シングル(右H)オールメタルタイプ

BE KZ-MSW33DP **KZ-MS33DP**



KZ-VSW33DP設置例

●操作方法のかんたんな説明や

保証書·設置説明書別添付

このたびは、旧クッキングヒーターをお買い上げいただき、まことにありが とうございます。

- ■取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ■ご使用前に「安全上のご注意」(4~6ページ)を必ずお読みください。
- ■保証書は「お買い上げ日・お買い求め先」などの記入を確かめ、取扱説明書 とともに大切に保管してください。
- ■電気工事店または施工主より設置説明書を受け取り、設置完了後の確認項 目をご確認ください。

© Panasonic Corporation 2008

ZY02-794

お問い合わせの多い項目を探しやすくしました。



もくじ

安全上のご注意

使用上のお願い

各部の名前

8

16

18

20

24

28

使えるなべは?

●確認のしかた ●使える・使えないの見分け方

お手持ちのなべを確認するには

使えるなべは、機種によって

異なります。(詳しくはP.10)

※すべての金属なべに対応

※すべての金属なべに対応

■ダブル(左右H)

オールメタル タイプ

■シングル(右IH)

オールメタル

タイプ

H調理の基本 14

加熱する

焼く・いためるのコツ

●煮る・ゆでる・温めるのコツ

揚げる

揚げるのコツ

お湯を沸かす(自動湯沸かし)

ごはんを炊く(自動炊飯)

グリル調理の使い分け

グリルで焼く

●自動で焼く

●手動で焼く

●温度設定(オーブン感覚)で焼く

お手入れする

●日常のお手入れ

●グリルの取り外し・取り付け方

●庫内の「お手入れ」/パッキンの交換

Q&A

33 故障かな?

こんな表示が出たら…

保証とアフターサービス

仕様

裏表紙 別売品

IHのレシピ集や詳しい情報が見られるウェブサイトは… http://panasonic.jp/sumai/ihcook/

38

安全上のご主意必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



荷女/──「死亡や重傷を負うおそれがあ



注意「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。



してはいけない内容です。



トッププレート(ガラス製)には

実行しなければならない内容です。

火災、爆発、やけど けが、感電など



点灯・点滅時は



使用中や使用後しばらくは高温です!



■次のような部分に触れない

吸・排気パネル


排気部


●トッププレート

(特にアルミなべの場合は高温になります)

グリル(扉、庫内など) (特に乳幼児にはご注意ください)

●吸・排気パネルや、排気部 …など





扉、受け皿、吸・排気パネルなど

(破裂によるけが、加熱によるやけどの原因になります)

■強い衝撃(上に乗ったり、物を落とすなど) <



を加えない

(ひびが入ったり、割れると感電の 原因になります)

揚げ物をするときは



- ■そばを離れない
- ■200g(0.22L)未満 の油で調理しない



- メニューで 💣 を選んで調理する
- ■必ず、付属の「天ぷらなべ」を使う
- ■底が反ったり変形していないなべを使う
- ■なべは中央に置く

(油温が上がりすぎて、発火の原因になります)

次の点もご注意ください (火災・やけど・けが・感電の原因になります)

- ■可燃物を近づけない
- ■取り扱いに不慣れな方だけで使わせたり、 乳幼児に触れさせない
- ■吸・排気パネルに、ピンや針金など金属製の物を入れない
- ■分解・修理・改造をしない
 - →修理は、お買い求め先または修理ご相談窓口にご相談ください。

いため物・焼き物をするときは





■そばを離れない

■予熱の火力は弱めにし、 加熱しすぎない

(少量の油を使うため、油温が急激に上がり発火します) ※なべ底が薄いもの・反っているものは赤熱することがあります。

- ■本機の下に後方排気方式のビルトイン電気オーブンレンジ を設置している場合
- ●旧クッキングヒーターを使っていなくても オーブンレンジを使うと、排気部が・ 熱くなります。





■使用後は、必ず電源

(火災の原因になります)

●長時間使わないとき はブレーカーも切る

異常・故障時は



■直ちに使用を中止する

(発煙・発火、感電のおそれがあります)

- <異常・故障例>
- ●焦げ臭いにおいがする ●触れるとビリビリ電気を感じる
- トッププレートにヒビ割れができた。
- ⇒すぐに電源スイッチとブレーカーを切り、点検・修理を 依頼してください。

安全上のご注意必ずお守りください



発火、やけど けがなどを防ぐ ために…

⚠ 注意

液体を加熱するときは (突沸に注意!)



■火力を弱めにし、

ときどきかき混ぜる

(水や調理物を加熱していると、突然 沸騰して飛び散ることがあります)

●カレー・みそ汁・吸い物・牛乳などの 煮物や汁物

グリルを使うとき (中の物が燃えないように注意!)



■使用後はお手入れする

(調理物・脂分が残っていると、発火 の原因になります)




■そばを離れたり、 必要以上に加熱しない (焼け具合を見ながら時間を調節する)



万一、発火したら

●電源スイッチを切る ②吸・排気パネルを



ぬれたタオルで ふさぐ (このとき、扉の周 囲から煙が出ます)

③ブレーカーを切る

- ●炎が消えるまで、扉を引き出さない (空気が入り、炎が大きくなります)
- ●扉(ガラス面)に、水をかけない (割れることがあります)

医療用ペースメーカーなどを お使いの方は



■念のため医師とよくご相談ください (本製品の動作が、ペースメーカーに 影響を与えることがあります)

揚げ物をするとき (発火・やけどに注意!)




■油煙が多く出たら、 すぐに電源スイッチを切る (加熱を続けると、発火します)

- ■油の飛び散りに注意する
 - →油の飛び散りを少なくするには(P.19)



■他の機器(ガスコンロなど)で、 あらかじめ加熱した油を使わない (「油温度制御機能」が正しく働かず、 発火の原因になります)

- ■高温になっているなべに触れない
- ■顔を近づけない



次の点もご注意ください



■なべを不安定な状態にしない (落下して、けが・やけどの原因になります)

- ■空焼きしたり、加熱しすぎない (調理物が燃えたり、なべが破損します)
- ■なべの下に紙・ふきんなどを敷かない (焦げたり、燃えたりします)
- ■調理以外に使わない


(加熱しすぎたり、異常動作の原因になります)

使用上のお願い


Hナクッキングヒーターを使うとき

使用中は磁力線が出ます





●ICカード・キャッシュカード類など (記録が消えたり、壊れます)



●Hジャー炊飯器・卓上型のH調理器など (旧クッキングヒーターが故障します)

■吸・排気パネルの上に物を置かない

- ●異常を検知して加熱が 止まることがあります。
- ●グリル前面から煙が 出たり、グリルの取っ 手が熱くなります。



■なべは中央に置く

(なべ底が光火力センサー(緑色のランプ)を 覆わないと、温度が検知できません)

■天面操作部に水などを付けない

(天面操作ボタンが誤動作します)

■本体操作部に煮汁などをこぼしたまま 収納しない

(煮汁が固まると、操作部が開かなくなります)

- ■トッププレート・トップフレームに酸の強い 食品が付いた場合は、早めにふき取る
- ●ジャム・レモン汁・梅などを使った食品 (放置すると変色します)
- ■キャビネット(本体下部)に調味料・食品 などを置かない

(排熱により、調味料・食品などが変質します)

「3kW」は火力が強いため

■様子を見ながら火力調節する

(焦げ付いたり吹きこぼれたりします)



グリルを使うとき

■高温になります

- ●グラタン皿などの熱い器を取り出すときは、 ミトンなどを使う
- ●調理後、扉を引き出したままにしない (天面操作部が熱くなります)

■扉の出し入れは、ゆっくりと

●勢いよく引き出したり、入れたりしない (受け皿に水が入っていると、こぼれます) ■受け皿にアルミ箔やクッキングシートを 敷いたり、グリル用小石などを入れない

(発火・発煙や、自動調理がうまくできない 原因になります)


■グリル調理でアルミ箔を使う場合は、 焼き網より奥にはみ出さないように注意する

(庫内の奥にあるセンサーが隠れると、温度が 上がりすぎて発火することがあります)

■扉やスライドレールなどに過度な力を加えない

→乳幼児がぶら下がったりしないようご注意を。


各部の名前



使えるなべは? 確認のしかた


使える・使えないの見分け方

お手持ちのなべを確認するときは…



●シングル(右H)オールメタルタイプでは、左右両方のHヒーターでご確認ください。


なべを買うときは…



●あっせん品は、お買い求め先にお問い合わせください。

10

●ステンレス、アルミ以外のなべは、右ページの表でご確認ください。



●底面にホーロー加工した魚焼器は使えません。(ホーローが溶けて焼き付き、トッププレートが損傷します)

アルミ・銅

15~26cm

口径

●底が薄すぎるものは、空焼き・強火の加熱で反ることがあります。

アルミ・銅

●アルミフライパンのみ、

口径24cm以上のものを選ぶ。

15cm未満

●異常検知機能が働いて、火力が弱くな

る、加熱できないことがあります。

IH調理の基本

なべはいつも中央に!

光火力センサーは、なべ底温度 の見張り役。温度の上がりすぎを 防いだり、食材を入れて温度が下 がっても、素早く温度を復帰させ ます。

なべは、光火力センサーを覆うように置きましょう。



光火力センサー

煮立ち具合を見て火加減を!

ガスでもIHでも、火加減は煮立ち具合を見て調節するもの。 IHでは、なべの材質によって火力感が変わります。 (鉄→ホーロー→ステンレス→多層なベ→アルミの順に弱くなる) 煮立ち具合を見ながら火加減を調節しましょう。



こまめに。

火加減減

高火力で、加熱が早い! だから…



熱効率のよいIHは、思ったよりも立ち上がりが早く高火力。油断していると焦げた!?なんていうことも・・・

- ■予熱は短めで!
- ■火力は(気持ち)弱めで!
- ■煮物は時々かき混ぜて!

消し忘れ防止にタイマーが便利!



設定した時間になると自動でストップ。 長時間の煮込みも、安定した火力で安心です。スパゲティなど、微妙なゆで加減が必要なときも活躍させて!

こんなときの「安全機能」

うっかりしていた!

- なべなし自動 OFF (P.36)
- 小物自動 OFF (P.36)
- ●空焼き自動OFF(P.36)
- ●切り忘れ自動OFF*(P.33)

温度が上がりすぎた!

- ■揚げ物そりなべ自動 OFF (P.37)
- ■温度過昇防止(P.34)
- ●アルミ加熱高温検知(P.36)
- グリル高温自動 OFF (P.37)
- ●お手入れ異常自動OFF(P.37)

トッププレートが熱い!

● 高温注意ランプ(P.9)


いたずらや誤操作を防ぐ…


●オールロック*(P.9) (チャイルドロック)

*は、Hとグリル共通です。



加熱する焼く・煮る・温めるなど







•1:00~3:00←10分刻み

・3:00~9:30←30分刻み

9:30 から減らしなが


ら合わすことができる。

●最初に - を押すと、


●取り消すときは

→ -:- - にする





3調理が終わったら、 で切る



■タイマーを使うとき

●設定範囲は

分~写明到日分

- •1分 ~30分 ←1分刻み
- •30分~1時間 ←5分刻み
- •1時間~3時間←10分刻み
- 3時間~9時間30分
 - ←30分刻み
- ●最初に

 ■

 ■<b
- ら合わすことができる。
- 取り消すときは→ 情 - - にする

材料がくっついたり、焦げ付かないように

長時間の煮込みや、ゆですぎなどの心配には

タイマーを活用しよう! (P.14,15)

加熱中は、時々かき混ぜて!

防止にも!

(焼く・いためる のコツ

すぐ高温になるので、加熱しすぎに注意!

なべ底の温度を見張るために

なべはいつでも中央に。





....・予熱は短めで充分。

- ●軽い・小さななべは、弱めで予熱して! (なべが赤熱・変形することがあります)
- そばを離れない。

(加熱しすぎると、油の温度が急激に上がり、 発火することがあります)



フライ返しなどで 全体を手早くいためる。

(材料がフライパンの底に残ると、焦げ付く・ べちゃ付きます)



焦げそうなときは、 フライパンを浮かす。

■卵料理のコツは

焦げやすいから ………「慣れるまでは失敗しないように弱めの中火で!」 くっつきやすいから …「予熱は多めの油を、充分になじませる!!

卵焼き

卵液を少し落とすと ジュンと音が するくらいで

薄焼き卵

表を焼いたら、 裏は予熱で焼く



オムレツ

卵を流し込んだ後、 大きく手早く混ぜる



■こんなものも フライパンで!

(焼きおにぎり)

しょうゆを塗り、 中火(3~4)で 2~3回 裏返して 焼く

おもち

中火(4~5)で ふたをして 焼く



(のりをあぶる)

中火(4~5)で 色が変わるまで 数回裏返す



するめ

食べやすい大きさに 切り、中~強火 (5~8)で反ってくる まで焼く



。・たくさんのお湯を沸かすなら、 3kW が早くて便利!



火力は上手に使い分け!

- ●煮立てるとき→強火(6~8)
- ●サラッとした煮込み→弱~中火(2~3)
- トロッとした煮込み→弱火(1~2)



45分以上の煮込みには、 必ずタイマーを使って。

※切り忘れ自動OFFが働いて、通電を停止します。(P.33)





・強火でゆでるときは 吹きこぼれないように火力調節を。




- 温め直しは、 弱火でかき混ぜながら。
- みそ汁の温め直しは なべ底のみそ汁をかき混ぜてから加熱する。

揚げる







揚げる のコツ

温度調節機能


を正しく働かせるために、次のことに気をつけて





・・・必ず付属の天ぷらなべを使う!

- ●底が反ったり変形したら使わない
- ●なべ底の汚れは取る
-トッププレートも確認する。
 - ●冷めていること
 - 汚れていないこと



- ●熱い油
- ●何度も使って、茶褐色になったり、濁った油
- ●揚げカスが沈んだまま残っている油
- *予熱を始めたら、油を継ぎ足したり、 もう片方のIHヒーターに移動させない!



油が設定温度になってから、揚げ始める!(油温が低いうちに食材を入れると、油温が上がってきたときに、油が飛び散ります)

**200gの油量で揚げるときは、こまめに裏返す (食材が底につくので、焦げやすくなります)

油の飛び散りを少なくするには

■油の飛び散りやすい材料は、下ごしらえする! (水分や空気が加熱されると膨張して破裂します)

[切り目などを入れる]

えび尾の先を切る



- ししとう縦に切り込みを
 - .みを B
- いか皮をむき、両面に切り目を
- うずらの卵串などを刺す
- 魚介類、しいたけ、 ピーマンなどの野菜

[水分をふき取る]

- [ベーキングパウダーや 砂糖を入れる]
- ▶ドーナツなどの生地

■揚げ過ぎると破裂するので注意!

● けんさきいか、 するめいかなど ● コロッケ ● うずらのゆで卵など ● ししとう、 おくらなど(中が空洞の野菜)

お湯を沸かす自動湯沸かし

ごはんを炊く



準 備

- かかんやなべに水を入れ、 中央に置く
 - ♪ふたをする
 - ●約60%まで (吹きこぼれ ないように)
- ② 電源スイッチを入れる



準 備

■米をとぎ、 水切りする




2なべに移して水加減する

炊飯器付属の カップはすりきり ・市販の カップは 180ml

米量 水量 **>**1カップ(約150g) 200 ml 2カップ(約300g) 400 ml 3カップ(約450g) 550 ml

- 30分以上浸す(冬場は1時間以上)
- 4なべを中央に置く
- 電源スイッチを入れる



(5分間の保温後、自動的に切れる)

→ ふたをずらす(または 点点で切る)

→沸騰するまで「加熱する | (P.14)

●沸騰しないで切れたときは(深なべで多量に沸かしたときなど)

●湯が沸いて飛び散るときは

ピピピ…

※なべの材質・厚さ・底形状・水温などにより、

ブザーが3分程度ずれることがあります。

自動湯沸かしに失敗しない ために

- ●トッププレートが熱い ときに使わない。
- ●ヒーターの中央やなべ底 が汚れたまま使わない。
- ●途中でふたを開けたり、 やかんやなべを動かした り、水や湯を足さない。
- ●常温の水以外(出し汁 い。



- ●内側にフッ素樹脂加工さ れていないもの。
- ●反りがないもの。

湯沸かしに使えるなべ

お願い

- ふたをしないで使わない。
- スープ・ミルク・むぎ茶 パックなど) を沸かさな

左旧を使うとき 後ろIHを使うとき 加熱 🖒 🔓 👄





↑ カップ数を ← 合わせる





40%









約35~45分 ピピピ...

スタートする

(炊き上がったら、自動的に切れる)

- ●すぐにほぐす。 (ふたを閉めたままにすると、露が落ちてご飯がべちゃつきます)
- ふたが開かないときは →中火(4~5)で少し加熱する。

炊飯に使えるなべ

●(**⑤ CH·IH**) (**⑤ I H**)付き のステンレス製。

(左旧の場合)

●底径18~20cm、 深さ8cm以上、 底の厚さ2.5mm以上

(後ろIHの場合)

●底径16~17cm、 深さ7cm以上、 底の厚さ2.5mm以上

お願い

自動炊飯に失敗しない ために

- ●P.20「お願い」項目を 守る。
- ●米と水の量を正しく量る。
- 湯・pH9以上のアルカ リ水は使わない。(うま く炊けない)
- ●炊き込みごはん、無洗 米・発芽玄米を炊くとき は(P.32)

グリル調理の使い分け

「メニュー」を選んで、 自動で焼き上げ!

焼きたいメニューに合わせて、火力や時間を自動で調節。(P.24)

ポイントです



生・姿焼き

- ●水分の多い生魚(あじなど)の塩焼きは下ごしらえを。
- ②水洗いし、水気をふき取って振り塩をする。
- ●生さんまや川魚は、焼く直前に振り塩をする。
- ●姿焼きは、焦げすぎ・型くずれ防止のために尾ヒレに化粧塩を。



切身/干物

- ●切身は皮に 切れ目を入れる。下にする。
 - ●干物は皮面を







- ●つけ焼きは、焦げやすいので たれをふき取る。
- みそづけは、洗い流してふく。







- ●皮付きもも肉は、皮に穴を開け、皮面を上にして。
- ●骨付きもも肉は、生焼けにならないよう 骨が見えるように開く。
- ●串焼きは、串にアルミ箔を巻く。



グラタン

●高さが4.5cm以内になるように入れる。 (1回に1~2回まで)



焼きなす

破裂を防ぐため、 表面に穴を開ける。



「火力と時間」を選んで、 手動で焼き上げ!

自動で焼けないものを焼いたり、お好みの焼け具合にしたいとき。(P.25)



みりん干しなど





焼けにくい干物

丸干しなど








反りやすいもの

- ●あなごは、串を刺す。 ●いかには、切れ目を。
- その他、自動で焼けないもの



●さざえなどの貝





●ピザも



●焼きプリンも



●焼きいもも













準 備

1 焼き網に調理物を 載せる



焼き網に サラダ油を塗る (こびりつき防止)

薄い部分は手前に!

焦げやすい、

●水を入れる場合は コップ1杯(約200ml)。 (入れすぎると開閉時に こぼれます)

電源スイッチを入れる

自動と手動を上手に使い分けてね。

手動の火力と消費電力の目安

火力	弱	中	強
消費電力	900W相当 (900W相当)	1,100W相当 (1,450W相当)	1,250W相当 (1,600W相当)
		上段は水を入れないと	さ、()は水を入れたとき

自動で焼くとき

メニューを 選ぶ

→ 火力を選ぶ



生姿焼きとり肉

- - ↓「生・姿焼き」 ↓「切身/干物」
 - ↓「つけ焼き l
 - ↓「とり肉」
 - ↓「グラタン」
 - ↓ 「焼きなす |
 - ↓「温度設定 I(P.26)
 - ↓「お手入れ」(P.31) (取消)



スタートする (焼き時間表示は、 確定すると

点滅→点灯)



- ●自動メニューを選びまちがえてスタートしたときは
- → グリルを切って再操作する (30秒以上たっていたら手動で焼きなおす)
- ●自動調理中は、途中で扉を開けない。(うまく焼けません)



(焼き上がったら、自動的に切れる)

●焼き足りないとき⇒手動で焼く(P.25)


お願い(自動・手動)

- ●調理物や容器の高さは 4.5cm以下にする。
- ハマグリなど、開くも のは焼かない。
- ●底がザラザラした容器 などを載せるときは、焼 き網にアルミ箔を敷く。 (フッ素はがれ防止)
- ●冷凍調理物は、完全に 解凍してから焼く。
- ●脂分の多いものを焼い たときは、煙が多いため 30秒程度待ってから扉 を引き出す。

お知らせ(自動・手動)

- ●使い始めは、煙やにおい が出ることがあります。
- ●ヒーターに調理物や脂 分が落ちると、瞬間的に 炎や煙が出ることがあ ります。
- ●グリルを切っても、内部 の温度が高いときは、約 10分間冷却ファンの回 る音がします。

手動で焼くとき



/ 火力を = 調節する



焼き上がったら、切がで切る

連続して焼くとき⇒いったん切る (30分以上連続して加熱すると、切り忘れ自動OFFが働きます)

■タイマーを使うとき

自動メニューの選び方や
火力の目安は、
「かんたんガイド」へ!

●手順2の後に設定。 (1分~30分)





(残り時間が 🗓 になった ら、自動的に切れる)

- ●取り消すときは
 - → -- gになるまで押す

グリルで焼く 温度設定(オーブン感覚)




準 備

1 焼き網に調理物 を載せる

中央に載せ、 ゆっくり扉を閉める

●水を入れる場合は コップ 1 杯(約200ml)。 (入れすぎると開閉時に こぼれます)



・2 電源スイッチを入れる







温度を 🧲 合わせる





3 スタートする



4 焼き上がったら、 グル で切る

■タイマーを使うとき

- 手順3の後に設定。 (1分~30分)
- → -- 4になる

ピピピ…

- ●取り消すときは まで押す
- 残りこち分 温度設定
 - ●タイマー表示中は設 定温度が表示されま せん。
 - ●設定温度を確認する ときは
 - → 料がを押す

(残り時間が 🗓 になったら、自動的に切れる)

温度設定について

●設定範囲は

 ~ 280 (140°C) (280°C)

お願い

- ■調理物の厚みは、4.5cm 以下にする。(容器の高 さや、アルミ箔でふたを するものは5cm以下)
- ●次の場合は、焼き網に アルミ箔を敷く。
- 底がザラザラしたグラ タン皿など(焼き網の フッ素はがれ防止)
- 底がツルツルしたケー キ型など(容器ずれに よる焼きムラ防止)
- アップルパイ・ミート ローフ・ピザなど(底の 焦げ付き防止)
- ●アルミ箔でふたをする ときは
- 器ごとにかぶせる。
- 上ヒーターに当たらな いよう注意する。



材料: 18×18×5cmの焼き型1皿分

無塩バター(室温に戻す)·三温糖 各100g
卵(室温に戻して溶く)2個
ブランデー 大さじ 11/2
A薄力粉100g・純ココア50g
(合わせてふるう)
くるみ(刻む) ····· 60g

生地を作る

- バターをハンドミキサーでクリーム状になるまで 混ぜ、三温糖を加えて白っぽくなるまでよく混ぜる。
- 卵を少しずつ加えて混ぜ、ブランデーを加えて
- Aを加えて、へらでさっくり混ぜ、くるみを 加える。

2 焼く

- 型にクッキングシートを敷き、 ①の生地を流し入れる。
- アルミ箔を敷いた焼き網に 載せ、160℃で20~25分焼く。

材料: 18×18×5cmの焼き型1皿分

卵…4個・はんぺん(粗くちぎる)…1枚(約120g) 砂糖····· 50g 塩…… 小さじ1/3・だし汁 …… 大さじ2

- ミキサーに、卵、だし汁、はんぺん、砂糖、 塩の順に入れ、30~60秒かくはんする。
- 型にクッキングシートを敷き、①を流し 入れ、160℃で25~30分焼く。
- 焼き上がったら、焼き色が付いている方 が内側になるようにして巻きすでしっ かり巻き、輪ゴムで全体を止める。

玉ねぎ(みじん切りにし、いためて冷ます)…1/2個

Bトマトケチャップ…大さじ3・ウスターソース…大さじ1/2

「合い挽き肉…250g·パン粉…大さじ1

- こしょう・ナツメグ ………… 各少々

冷蔵庫でしっかり冷やし固めて から切り分ける。

(混ぜ合わせる)

ピーマン(縦半分に切り、へた、わた、種を取る)…4個

他のメニュー例や温度と焼き時間の目安は、温度と焼き時間の「かんだんガイド」へ!

温度設定メニュー の一例です。



焼



材料:直径8cm 高さ5cmの陶器製ココット・4個分

牛乳······250ml 卵······3個 グラニュー糖 ······· 45g バニラエッセンス ··· 少々 Aグラニュー糖 …… 50g·水 …… 大さじ2 熱湯…… 大さじ1/2 ※ココットに薄くバターを塗っておく ※ステンレス製バット(24×20cm 高さ3.5cm)

1 カラメルソースを作る

- 小なべに心を入れ、強めの中火(4~5)で3~4 分加熱する。
- 飴色になったら、ヒーターを切り、熱湯を加えて 手早く混ぜ、すぐにココットに分け入れる。


プディング生地を作る

- なべに牛乳・グラニュー糖を入れて混ぜ、弱めの 中火(3~4)で人肌程度に温める。
- ボールに卵を割りほぐし、温めた牛乳を少しずつ 入れながらよく混ぜる。こし器でこして、バニラ エッセンスを入れる。

湯せん焼きする

- ②の生地をココットの8分目まで流し入れ、 アルミ箔をかぶせる。
- バットに並べて焼き網に載せる。 バットの高さの約半分まで、

沸騰したお湯をはり、200℃ で25~30分焼く。



焼き網に並べ、260℃で 12~15分焼く。 仕上げに®のソースをか ける。



お手入れする。日常のお手入れ

お手入れは、各部が冷めてから。




※取り付け、取り外し方(P.30)

28

● 食器洗い乾燥機(パッキン・樹脂部が変形します)

お手入れするグリルの取り外し・取り付け方




必要なときのお手入れ

5~6回使ったら


庫内の「お手入れ」機能を使う

- ●「お手入れ」機能で、加熱することにより、においを抑えます。
- 焼き網・受け皿・受け皿ホルダーを外す外さないと安全機能が働いて、ヒーターが切れます。
- (庫内の底面が汚れていたら) 台所用洗剤(中性)を付けた布でふく
 - ●ふく前に、汚れた部分に布をかぶせ、しばらく置く。
- 3 扉を閉める






- 4 メニュー で **お手入れ** を選び、
- 5 プリル でスタートする 残り 5分




(終了すると、自動的に切れる)

●終了時は庫内が高温になっています。



パッキン(消耗部品)を交換する


扉のすき間から煙が漏れ出したり、柔軟性がなくなったら、パッキンを交換してください。(裏表紙)





- 1) 古いパッキンを引っ張って 外す(左右3か所)
- 2新しいパッキンの凸部を扉 裏側の穴に強く押し込む
- 3ヒダ(4か所)を溝に
- 差し込み、全体を完全に 押し込む

■ドアパッキン下 (グリル庫内入り口用)



- ●古いパッキンを引っ張って外す
- 2新しいパッキンの凸部(左右2か所)を 穴に強く押し込む
- 3残りの凸部(2か所)をしっかり押し込む
- 4 全体が完全にはまっているか確認する

●パッキンの付け忘れ、外れや浮きにご注意ください。 (取っ手が高温になったり、扉から煙が出たり、自動調理がうまくできません)

こんなときは

焦げ付く

なべを変えたら、 うまく できなくなった

無洗米や発芽玄米、 炊き込みごはんも 炊けるの?

ごはんが やわらかすぎる

ごはんが焦げる・ こびりつく

カップ数を まちがえて スタートした


受け皿に水を 入れる/入れないの 使い分けは?

こうしてください

- ●火力が強いため、ガスの感覚で加熱すると焦げ付きます。弱めの火力 で使ってください(特に、底の薄いなべ)
 - いため物・焼き物: 材料の準備・段取りは済ませておいて、予熱は短 めに。
 - **卵焼き**: 予熱は、卵焼き器に充分油をなじませて。 慣れるまでは弱め の中火(3~4)で、慣れてきたら少し強めの火力で、手早くふっくらと。
 - 煮物:時々かき混ぜてください。シチューやおでんなど、じっくり煮 込むときは、弱火(1~2)で。
- ■同じ火力設定でも、なべの材質によって消費電力が異なり、火力感も 変わってきます。(鉄→ホーロー→ステンレス→多層なベ→アルミ・ 銅の順に弱くなる)
- なべの中の煮立ち具合や、いためるときの音などで、火加減を調節し てください。
- ●無洗米・発芽玄米は、水の量を増やせば炊けます。

米量	水量			
小里	無洗米のとき	発芽玄米のとき		
1カップ	230ml	240ml		
2カップ	450ml	460ml		
3カップ	630ml	650ml		

- 発芽玄米は、白米と交ぜてお使いください。(白米2:発芽玄米1)
- 炊き込みごはんは、炊く直前に調味料を入れて混ぜ、具をお米の上に 載せてください。
- •水の量:調味料の分量だけ減らす



- ●お米をといだあとは、ザルに上げて充分に水切りしましょう。
- ●炊き上がったらすぐにご飯をほぐし、余分な水分を逃がしましょう。
- ●お米などの銘柄・産地・季節などにより、ごはんのかたさは変わりま す。水量を加減(水量の10%まで)して調節してください。
- ●炊き込みごはんや無洗米が焦げる場合は、残り10分でなべを ヒーターから外して、ぬれぶきんの上で蒸らしてください。
- ●炊飯に適さないなべを使っていませんか? (P.21)
- ●5分以内なら、切/スタートや切/入で止めてからやり直せます。
- ●5分以上たっていたら、M熱を選んで炊いてください。
- 火力[4]で 蒸気が出たら火力[1]に ヒーターを切って 沸騰させる → 弱めて炊く(約15分) → 蒸らす(約10分)
- ●調理のできばえや時間は同じですので、お好みで使い分けてください。 水を入れる:受け皿の汚れが取れやすい
 - 水を入れない: 水を入れる手間や、水をこぼす心配がない

故障かな?

お問い合わせや、修理を依頼される前にご確認を。

こんなときは

HDッキングヒーターが 使えない

ここを確かめてください

- ●電源スイッチは入っていますか?
- ●オールロックしていませんか?

切り忘れ自動OFF 使用中にヒーターが

- ●一定時間ボタン操作しないと、ブザーが鳴ってヒーターが切れます。 (旧ヒーター:約45分、グリル:約30分)
 - → 再度、ボタン操作する。
 - ※長時間煮込むときは、タイマーを使う。
- グリルのヒーターが ついたり消えたりする

切れていた

●自動的に温度調節しているためで、故障ではありません。

ブレーカーが落ちる

- ●ご家庭の総電気容量が不足していると、他の電気製品と同時 使用した場合にブレーカーが落ちることがあります。(P.39) →お買い求め先にご相談ください。
- ●指サック・傷テープをして操作していませんか?
 - なべの取っ手を持ったまま操作していませんか?
 - ●天面操作部に何か付いていませんか?
 - →電源スイッチを切ってから付いているものを取り除き、 再度、電源スイッチを入れる。
 - ※揚げ物・自動調理(湯沸かし・炊飯・グリル)中は、調理終了後

天面操作部のボタンの

天面操作できない

周囲を触っても作動する

- 切/スタートや切/入
- を押しても自動炊飯を 中止できない
- ●誤って押しても簡単に止まらないようにしています。

●水などがボタンの周囲に付いていませんか?

●アルミ・銅なべに「3kW」は使えません。

- ★ボタンを少し長めに押す。
- ▶を押しても「3kW」に
- 上がらない

メニュー表示が消える

- 炊飯・グリルの残時間表 示が途中で増える、減る
- ●メニュー(M / ○) を選んだまま、約1分以上たっていま せんか?
- ●スタート時には目安時間を表示し、調理物の種類や量などを 判定してから、途中で適切な調理時間に切り換えるためです。

33

& А

Q

故障 けかなっ

故障かなっ

故障かな?

お問い合わせや、修理を依頼される前にご確認を。

こんなときは

IHヒーターの 火力感がなくなる

複数のヒーターを 同時に使うと

- ●火力が弱くなる
- ●勝手に火力表示が 下がる
- ▶ を押しても火力が 上がらない

アルミ・銅なべを使うと

- ●[7][8]の火力が弱い
- ●火力が勝手に下がる

本体内部の音が 大きくなったり 小さくなったりする

電源スイッチを切っても ファンの音がする

加熱すると本体から「カチッ」と音がする

音声ガイドが聞こえない

ここを確かめてください

温度過昇防止

- 予熱時間が長すぎたときなど、なべ底の温度が上がりすぎると、 自動的に火力が弱くなります。(火力表示は変わらない) (温度が下がると自動的に火力は強くなる)
- 土なべなど、Hヒーターが高温になるなべを使って いませんか?
- →市販の土なべは「旧用」と表示されていても使わない。
- ●総消費電力を超えないように、自動的に火力を制限している ためです。
- ※Hヒーターの火力表示が勝手に下がったり、▶を押してもブザーが鳴り、火力が上がらないことがあります。(P.39)
- アルミ・銅なべは、鉄などのなべに比べ、「7」「8」の火力感が約10~15%弱くなります。
- →加熱時間を長めにし、様子を見ながら調理する。
- ●使用中に動きやすい(小さい、軽くて薄い、底が変形している) なべを使っていませんか?
- (動くと、自動的に火力が] ~数段階下がることがある)
- →なべの大きさや底の形を確認する。(P.11)
- →トッププレート・なべ底がぬれていたら、ふく。
- ●ヒーターからずらしませんでしたか?
- ●本体内部にある冷却ファンの音で、火力やなべの材質に応じて 運転モード(4段階)が切り換わります。(火力を上げると高速運転するため、音も大きくなる)
- ●本体内部の温度が高いあいだは、冷却ファンが作動します。(温度が下がると、自動的に止まる)
- 鉄のなべ・フライパンを使うと、材質を検知して加熱方法を切り換える音がします。(故障ではありません)
- ●音声を消していませんか?(P.9)

こんなときは

加熱中に、なべから 音がする

ここを確かめてください

- ■なべの種類によって、「キーン」「ジー」「ブーン」など共振する音がして、取っ手にわずかな振動を感じたり、動いたりすることがあります。
- →異常ではありません。なべの位置を少しずらすか、置き直すと止まることがあります。
- ●加熱中になべを外すと、「ピン」という短い金属音がすることがあります。(異常ではありません)

●沸騰が3分程度続いてから鳴ることがあります。(P.20) (異常ではありません)

上記の場合、3分以上沸騰が続いてから鳴ります。

→加熱を止めたいときは、切/スタートで終了する。

沸騰しても ブザーが鳴らない

- ●なべに反りがありませんか?● 1Lより少ない水を入れていませんか?

●常温の水を使いましたか?

- ●なべ底の厚さは、4mm未満ですか?
- ●途中でなべを動かしたり、水を継ぎ足したりしませんでしたか?
- ●ヒーター中央や、なべ底が汚れていませんか?
- ※沸かし足りないときは M熱 で沸騰させる(P.14)

揚げ物の

- ●予熱時間が長過ぎる
- ●油温が低い

沸騰する前に

ブザーが鳴る

- 光火力センサー (緑のランプ)が消えた
- 光火力センサーが 一瞬チカチカッとする
- 風扇の周囲から風が出る
- グリル調理で 煙 受け皿に水を入れない で焼くと、煙が多い

- ●トッププレートが熱いときに揚げ物をしませんでしたか。(P.19)
- ●何度も使って、茶褐色になったり濁った油を使っていませんか?(P.19)
- ●なべ底に揚げカスがたまっていませんか?(P.19)
- ■電源スイッチを入れたまま、 を押さずに約10分たつと消えます。(を押すと再点灯する)
- 切/スタート を押したときにチカチカッとしますが、故障ではありません。
- ●冷却ファンが作動すると、吸・排気パネル以外に、扉や本体操作部の周囲からも風が少し出ます。
- ●煙の量は、水を入れて焼くときより少し多めになります。(ヒーターに付いていた脂分などが焼けるためで、調理物の焼け具合は変わりません。)
 - →「お手入れ |機能で手入れをすると少なくなります。(P.31)

火

37

こんな表示が出たら…

こんな表示のときは

ここを確かめてください

●次の表示のときは、原因を取り除くと自動的に再加熱します。

フィルター(吸・排気パネル) 目詰まり検知

11 15

(点灯または点滅) 天面操作部異常検知

アルミ加熱高温検知

表示部が点滅する 弱 中 (左·右H) 保温 1 2 3 4 5 6 (後ろIH) なべなし自動OFF

小物自動OFF

● 吸・排気パネルをふさいでいませんか?

● 吸・排気パネルにほこりがたまっていませんか?

- →お手入れする(P.29)
- 天面操作部に水や物がついていませんか?
- →取り除く。

ヒーターが切れているときは、取り除いても自動で加熱再開しな いので、あらためて操作してください。

● 天面操作ボタンに約3秒以上触れませんでしたか? (タイマーの早送り操作以外)

アルミ・銅なべのとき

- 底の直径は15cm以上ですか?
- 底に反りや変形がありませんか?
- なべ底に異物や汚れがこびり付いていませんか?
- なべがヒーターの中央からずれていませんか? (そのまま放置すると、表示が消えて加熱を始めますが、温度が上が ると再び表示することがあります)
- なべは置いていますか?
- 使用中に、なべを外しませんでしたか?
- なべがヒーターの中央から大きくずれていませんか?
- 使えないなべを使っていませんか?(P.10)
- オールメタルIH以外で、自動メニュー(湯沸かし・炊飯)に使えない なべを使っていませんか?
 - →使えるなべを確かめる。(P.20, 21)
- ナイフ・スプーンなど、金属製の小物を置いていませんか? (そのまま放置すると、1分後に表示が消えて通電を停止します)
- ●次の表示のときは、原因を確認し、対処してください。その後、左右Hのときは「切/スタート」を、 後ろIHヒーター、グリルのときは「切/入」を押して、表示を消してください。

(左H) (右H) (後3H) 空焼き 自動 OFF

● 約15分間空焼きしませんでしたか? ※なべの種類により、停止までの時間は異なります。 ※火力が弱い場合やなべの種類によっては、この機能が動かないこ とがあります。

→ なべに調理物を入れ、再度ボタン操作をする。

■ 誤って ima で油を予熱しませんでしたか?

こんな表示のときは

11 15 揚げ物そりなべ 自動OFF

または 表示よりも油温が 高く(低く)感じる

ここを確かめてください

- なべ底に、変形や反りがありませんか?
- トッププレートやなべ底に、異物や汚れがこびり付いていませんか?
- トッププレートが熱いときに、揚げ物をしませんでしたか?
- 常温の油を入れて予熱しましたか?
- 予熱中に油を継ぎ足したり、別のヒーターに移動して揚げ物をしま せんでしたか?
 - →再度、温度設定し直す。
- ♂で煮炊き・湯沸かしをしたり、アルミなべを加熱しませんでしたか?

トッププレート高温 自動OFF

● トッププレートが熱いときに、自動湯沸かしをしませんでしたか?

不適なべ 自動OFF

- オールメタル IHで、アルミ・銅なべなど、自動メニュー(湯沸かし・炊 飯)に使えないなべを使っていませんか? ※オールメタルIH以外では、表示部全体が点滅します。 (なべなし自動OFF)
- →使えるなべを確かめる。(P.20, 21)

グリル高温 自動 OFF

● 調理物の発火などで、グリル庫内の温度が異常に上がっていませんか?

- → 1) すぐに電源スイッチを切る。
- 2 吸・排気パネル全体をぬれたタオルでふさぐ。
 - ③ブレーカーを切る。

※炎が消えるまで扉を開けない。

1125 お手入れ異常 自動 OFF

- グリルに受け皿を入れたままで「お手入れ」機能を 使いませんでしたか?
- グリルの庫内に水がこぼれていませんか?
- →庫内が冷えてから水をふき取る。

■上記の内容を確かめても直らないときや、「計」表示が出たときは・・・

● 故障です。

➡電源スイッチとブレーカーを切り、表示内容(「\ のあとの2桁の 数字)をお買い求め先または修理ご相談窓口にご連絡ください。

保証とアフターサービスよくお読みください

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は まず、お買い求め先へお申し付けください。

- ●転居や贈答品などでお困りの場合は
- ・修理は、「修理ご相談窓口」へ!
- その他は、「お客様ご相談センター」へお問合せください。
- 保証書(別添付)

お買い上げ日・お買い求め先などの記入を確かめ、お買い 求め先から受け取り、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

- ※本製品は業務用にはお使いいただけません。業務用的に使用 された場合は、保証期間内でも原則として有料修理となります。
- ■補修用性能部品 6年 : 弊社は、IH クッキングヒーターの機 能を維持するために必要な部品を、製造打ち切り後6年間 保有しております。

修理を依頼されるとき

「故障かな?」「こんな表示が出たら…」(P.33~37)でご確認の あと、直らないときは電源スイッチとブレーカーを切り、

お買い求め先または修理ご相談窓口へご連絡ください。

ご連絡いただきたい内容

- ①品名「IHクッキングヒーター」 ②品番
- ③お買い上げ日 ④故障の状況(できるだけ具体的に)
- ⑤[計]表示が出たとき(故障)は、その表示内容
- ●保証期間中は:保証書の規定に従って、出張修理をさせて いただきます。
- 保証期間後は:診断をして、修理できる場合、ご要望により 修理させていただきます。
- (出張診断のみでも料金がかかることがあります)

●修理料金は、次の内容で構成されています。

| 技術料 | 診断・修理・調整・点検などの費用です。 部品代 修理に使用した部品および補助材料代です。 出張料で依頼により、技術者を派遣する費用です。

●ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて (裏表紙)

「よくあるご質問!「メールでのお問い合わせ!などはホームページをご活用ください。http://panasonic.jp/support/

修理に関するご相談

パナソニック | 修理ご相談窓口

ナビダイヤル 20570-087-087

- 電話をかけられますと、
- まずNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話·PHS·IP/光電話等の場合は、直接各地 域の「修理ご相談窓口」におかけください。
- ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

使いかた・お買い物などのご相談

パナソニック お客様ご相談センター 365日 _{受付9時〜20時}

- 電話 ダイヤル **200** 0120-878-365
- FAX 8/411 00 0120-878-236
- 携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

各地域の「修理ご相談窓口」・地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます


	北 海 1	■ 邛			近	吧	<u> </u>
札幌 旭川	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7 ☎(011)894-1251 旭川市2条通16丁目1166 ☎(0166)22-3011	帯広函館	帯広市西20条北2丁目23-3 ☎ (0155)33-8477 函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内) ☎ (0138)48-6631	滋賀京都	栗東市霊仙寺1丁目1-48 ☎(077)582-5021 京都市伏見区竹田中川原町71-4 ☎(075)646-2123	奈良和跳山	大和郡山市筒井町800番地 (3) (0743)59-2770 和歌山市中島499-1 (3) (073)475-2984
	東北	地	× (0100)40 0001	大阪	大阪市城東区関目2丁目15-5 ☎ (06)6359-6225	兵庫	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4 ☎(078)796-3140
青森	青森市大字浜田字豊田364	宮城	仙台市宮城野区扇町7-4-18		中国	地	区
日本木	☎(017)775-0326	白狐	2 (022)387-1117	鳥取	鳥取市安長295-1	浜田	浜田市下府町327-93
秋田	秋田市外旭川字小谷地3-1	山形	山形市平清水1丁目1-75	12	T (0857)26-9695	//Ш	25 (0855)22-6629
岩手	☎(018)868-7008 盛岡市厨川5丁目1-43	福島	☎(023)641-8100 郡山市亀田1丁目51-15	米子	米子市米原4丁目2-33 ☎ (0859)34-2129	岡山	岡山市田中138-110 雷 (086)242-6236
47	T (019)645-6130	油田	2 (024)991-9308	松江	松江市平成町182番地14	広島	広島市西区南観音1丁目13-5
	首都	劉 地	! 区		T (0852)23-1128		☎ (082)295-5011
栃木	宇都宮市上戸祭3丁目3-19 ☎ (028)689-2555	東京	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17 ☎ (03)5477-9780	出雲	出雲市渡橋町416 ☎ (0853)21-3133	山口	山口市小郡下郷220-1 雷 (083)973-2720
群馬	前橋市箱田町325-1	山梨	甲府市宝1丁目4-13		四 国	地	区
茨城	3 (027)254-2075 つくば市筑穂3丁目15-3 3 (029)864-8756 桶川市赤堀2丁目4-2	神奈川	(055)222-5822 横浜市港南区日野5丁目3-16 (045)847-9720 新潟市東区東明1丁目8-14	香川徳島		高知愛媛	高知市仲田町2-16 岱 (088)834-3142 愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1 岱 (089)905-7544
	☎(048)728-8960 千葉市中央区末広5丁目9-5		25 (025)286-0180		九 州	地	×
千葉	T集用中央区未近5 1 日9-5 ☎ (043)208-6034			福岡	春日市春日公園3丁目48	熊本	熊本市健軍本町12-3
	中部	地	区	тніш	25 (092)593-9036	****	25 (096)367-6067
石川	金沢市横川3丁目20	愛知	名古屋市瑞穂区塩入町8-10	佐賀	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044 ☎(0952)26-9151	天草	天草市港町18-11 25 (0969)22-3125
	25 (076)280-6608		2 (052)819-0225	長崎	長崎市東町1919-1	鹿児島	鹿児島市与次郎1丁目5-33
富山	富山市根塚町1丁目1-4 ☎(076)424-2549	岐阜	岐阜市中鶉4丁目42 ☎(058)278-6720	1.0	1 (095)830-1658		☎ (099)250-5657
福井	福井市問屋町2丁目14	高山	高山市花岡町3丁目82	大分	大分市萩原4丁目8-35 ☎ (097)556-3815	大島	奄美市名瀬朝仁町11-2 ☎(0997)53-5101
長野	否 (0776)21-0622 松本市寿北7丁目3-11	三重	雷 (0577)33-0613 津市久居野村町字山神421	宮崎	宮崎市本郷北方字草葉2099-2 25 (0985)63-1213		-
静岡	☎(0263)86-9209 静岡市葵区千代田7丁目7-5		☎ (059)254-5520		沖 縄	地	区
(MITTE	T (054)287-9000			沖縄	浦添市城間4丁目23-11		1 (098)877-1207

		KZ-VSW33DP	KZ-VS33DP	KZ-MSW33DP	KZ-MS33DP	
電	源		単相200 V(50-60 Hz 共用)			
消	費 電 力	5,800 W/4,800 W(切換式)				
大きさ	幅	749 mm	599 mm	749 mm	599 mm	
	奥 行	577 mm				
(約)	高さ	230 mm				
グリル	大 き さ(約)	幅250 mm×奥行310 mm				
焼き網	上ヒーターまで の 高 さ (約)	68 mm				
質	量(約)	28.0 kg	26.8 kg	25.4 kg	24.3 kg	

※待機電力:ゼロ(電源スイッチ[切]の状態)

左IH	最 大 火 力	3,000 W*(アルミ・銅:2,500 W)	3,000 W			
	火力調節(約)	10段階 120 W相当~3,000 W (アルミ・銅:9段階 150 W相当~2,500 W)	10段階 120 W相当~3,000 W			
ヒーター	揚げ物温度調節(約)	7段階 140~200 ℃				
	自動調理	湯沸かし/炊飯(1~3カップ)				
	調理タイマー	1分~9時間30分				
	最 大 火 力	3,000 W* (ア	ルミ・銅:2,500 W)			
右H	火力調節(約)	10段階 120 W相当~3,000 W(アルミ・銅:9段階 150 W相当~2,500 W)				
ヒーター	揚げ物温度調節(約)	7段階 140~200 ℃				
[y_	自動調理	湯沸かし				
	調理タイマー	1分~9時間30分				
	最 大 火 力	1,500 W				
後ろIH	火力調節(約)	フ段階 90 W村	泪当~1,500 W			
ヒーター	自動調理	炊飯(1~	2カップ)			
	調理タイマー	1分~9時間30分				
	最 大 火 力	1,950 W				
	自動調理	魚(生・姿焼き 切身/干物 つけ焼き	・)・惣菜(とり肉 グラタン 焼きなす)			
グリル	温度調節(約)	8段階 140~280℃				
	手動火力調節(約)	3段階 900 W相当~ 1,600 W相当				
	調理タイマー	1分~30分				

※左右川ヒーターの最大火力(鉄・ホーローなべを使った場合)



変わり、なべが発熱

- ■複数のIHやグリルを同時に使うとき、総消費電力を超えない ようにするため、次のようにIHヒーターの火力を制限します。
 - ●火力表示はそのままで、火力を弱くする
 - ●自動的に火力を1~数段階下げる ●火力が上げられない
- (総消費電力を4800Wに設定しているとき)
- ●すべてのHとグリルを同時に使うと、最後に入れたヒーターの 火力が大きく下がる
- ■揚げ物、湯沸かし、炊飯中は、すべてのIHとグリルを同時に使えない
- →高火力が必要なときは、できるだけ同時使用を避けるか、 他のヒーターの火力を弱めてください。
- ■本製品はご使用環境などに合わせて消費電力を切り換えられます。 出荷時は5.800Wに設定されています。
- 必ず契約容量ブレーカー(契約容量ブレーカーがない場合は主 幹ブレーカー)をご確認いただき、総電気容量が60A未満の場 合は、消費電力を4.800Wに切り換えることをお勧めします。 ※詳細は、お買い求め先にお問い合わせください。